


**Traduzione delle manuale d'uso e istruzione**  
**V-VCA 25 / V-VCE 25**  
Pompa per vuoto



**Serie V**

**V-Series**

Rotore a palette  
Rotary Vane



**Indice**

<b>1</b>	<b>Premessa</b> .....	<b>4</b>
1.1	Basi .....	4
1.2	Gruppo target. ....	4
1.3	Documentazione fornitore e documenti applicabili .....	4
1.4	Direttive, norme, leggi .....	4
1.5	Diritti di autore .....	4
1.6	Esclusione di responsabilità. ....	5
1.7	Termini tecnici e abbreviazioni. ....	5
<b>2</b>	<b>Sicurezza.</b> .....	<b>6</b>
2.1	Generalità. ....	6
2.2	Avvertenze di sicurezza .....	6
2.3	Simboli e significato. ....	6
2.4	Uso conforme .....	8
2.5	Utilizzo non ammesso .....	8
2.6	Qualifica e istruzione del personale .....	8
2.7	Dispositivo di protezione personale. ....	9
2.8	Lavorare in sicurezza .....	9
2.9	Responsabilità del gestore. ....	10
2.10	Sostanze pericolose. ....	10
	2.10.1 Mezzi trasportati. ....	10
	2.10.2 Materiali ausiliari e lubrificanti. ....	10
2.11	Dispositivi di sicurezza, funzioni monitorate .....	11
2.12	Arresto di emergenza / spegnimento di emergenza .....	11
2.13	Salvaguardia dell'ambiente .....	11
<b>3</b>	<b>Trasporto e stoccaggio</b> .....	<b>12</b>
3.1	Trasporto .....	12
	3.1.1 Disimballaggio e controllo dello stato. ....	12
	3.1.2 Sollevamento e trasporto .....	12
3.2	Stoccaggio. ....	13
	3.2.1 Condizioni ambientali durante lo stoccaggio .....	13
<b>4</b>	<b>Panoramica del prodotto e funzionamento.</b> .....	<b>14</b>
4.1	Panoramica del prodotto .....	14
4.2	Targhetta dati. ....	15
4.3	Descrizione. ....	15
4.4	Campi di impiego. ....	16
<b>5</b>	<b>Posizionamento</b> .....	<b>17</b>
5.1	Preparazione .....	17
5.2	Posizionamento .....	17
5.3	Collegamento delle tubature .....	18
5.4	Controllare l'olio lubrificante .....	18
5.5	Collegare il motore. ....	19

<b>6</b>	<b>Messa in funzione e spegnimento</b>	<b>20</b>
6.1	Messa in funzione	20
6.1.1	Controllo dell'installazione	20
6.1.2	Direzione rotazione	21
6.1.3	Impostare campo di funzionamento VCE 25 (09)	21
6.2	Funzionamento	22
6.2.1	Controllo livello dell'olio	22
6.3	Disattivazione	22
6.3.1	Fermare la macchina	22
6.3.2	Stoccare la macchina	23
6.4	Rimessa in funzione	23
<b>7</b>	<b>Manutenzione e riparazioni</b>	<b>24</b>
7.1	Garantire un esercizio sicuro	24
7.2	Tabella di manutenzione	25
7.3	Lavori di manutenzione preparatori	25
7.4	Pulire pompa per vuoto	26
7.5	Pulire il filtro dell'aria	26
7.5.1	Pulire il filtro a rete	27
7.5.2	Pulire il filtro nella valvola zavorra gas	27
7.6	Olio lubrificante	27
7.6.1	Rabboccare l'olio	28
7.6.2	Sostituire l'olio	28
7.7	Inserto del separatore olio	29
7.8	Motore e giunto	30
7.8.1	Motore	30
7.8.2	Giunto	30
7.9	Riparazione / assistenza	31
7.10	Pezzi di ricambio	31
<b>8</b>	<b>Malfunzionamenti</b>	<b>33</b>
8.1	Tabella malfunzionamenti	33
<b>9</b>	<b>Smontaggio e smaltimento</b>	<b>36</b>
9.1	Smontaggio	36
9.2	Smaltimento	36
<b>10</b>	<b>Dati tecnici</b>	<b>37</b>

## Premessa

### 1 Premessa

#### 1.1 Basi

Questo Manuale d'uso e istruzione:

- sono una parte delle seguenti pompe per vuoto per rotore a palette sommerse d'olio dei tipi V-VCA 25 e V-VCE 25.
- descrive l'uso sicuro e conforme per l'intero ciclo di durata che interessa tutti i responsabili,
- contiene istruzioni di base per l'installazione, la messa in funzione, la manutenzione e i lavori di ispezione
- deve essere conservato sul luogo di impiego

Le illustrazioni di questo Manuale d'uso e istruzione sono per una migliore comprensione e possono differire dai componenti installati. Ciò non pregiudica la validità delle informazioni fornite nel Manuale d'uso e istruzione.

#### 1.2 Gruppo target

Il gruppo target di questo Manuale d'uso e istruzione è costituito da personale con qualifica tecnica che ha ricevuto un'adeguata formazione.

#### 1.3 Documentazione fornitore e documenti applicabili

Documento	Contenuto	N.
Documentazione fornitore	Manuale d'uso e istruzione	BA 150-3
	Dichiarazione di conformità	C 0043
	Dichiarazione nulla osta	7.7025.003.17
Lista parti di ricambio	Documentazione parti di ricambio	E 150-3
Foglio dati	Dati tecnici e caratteristiche	D 150-3
Foglio informativo	Compatibilità con il vapore acqueo per pompe per vuoto sommerse d'olio	I 200
Foglio informativo	Direttiva sullo stoccaggio di macchine	I 150
Foglio informativo	Direttiva sullo stoccaggio di lubrificanti	I 100

Questi documenti possono essere richiesti alla nostra assistenza o scaricati al seguente link:

- <http://www.elmorietschle.com>

#### 1.4 Direttive, norme, leggi

Vedi dichiarazione di conformità.

#### 1.5 Diritti di autore

Il presente Manuale d'uso e istruzione è destinato a scopi interni del cliente.

Salvo espressa autorizzazione, è vietata la consegna, la duplicazione, salvo per usi interni, l'utilizzo e la comunicazione a terzi del contenuto, anche parziale, del presente documento.

L'inosservanza è soggetta a risarcimento danni.

## 1.6 Esclusione di responsabilità

Vi chiediamo di comprendere che non possiamo essere ritenuti responsabili per danni derivanti dalla mancata osservanza di queste istruzioni. Gardner Denver Schopfheim GmbH non è responsabile per i seguenti casi:

- Uso non conforme
- Inosservanza del presente Manuale d'uso e istruzione
- Mancata osservanza di tutti i documenti e dati della documentazione complessiva
- Installazione, funzionamento, manutenzione e riparazione da parte di personale non sufficientemente qualificato
- Modifica o rimozione del numero di produzione o del numero di serie
- Utilizzo di pezzi di ricambio non approvati da **Gardner Denver Schopfheim GmbH**
- Modifiche arbitrarie alla macchina o agli accessori che rientrano nella fornitura di **Gardner Denver Schopfheim GmbH**

Si prega inoltre di notare che le riparazioni possono essere effettuate solo da officine autorizzate utilizzando pezzi di ricambio originali, altrimenti la nostra garanzia decade.

## 1.7 Termini tecnici e abbreviazioni

Concetto	Spiegazione
Macchina	Combinazione pronta per il collegamento composta da pompa e motore
Motore	Motore di azionamento della pompa
Pompa per vuoto	Macchina per la generazione di depressione (vuoto)
Rotore a palette	Principio costruttivo e di azione della macchina
Potenza aspirazione	Portata volumetrica di una pompa per vuoto riferita alla condizione nell'attacco di aspirazione indicato in m <sup>3</sup> /h
Pressione finale (asp.)	Il vuoto massimo che una pompa raggiunge con apertura di aspirazione chiusa, indicato come pressione assoluta in mbar (asp)
Vuoto costante	Il vuoto o campo di pressione assoluta con il quale la pompa funziona in esercizio continuo. Il vuoto costante o la pressione di aspirazione è $\geq$ al vuoto finale e $<$ alla pressione atmosferica.
Emissione sonora	Il rumore generato in una determinata condizione indicato come valore numerico, livello pressione sonora dB(A) in base a EN ISO 3744.

Abbreviazione	Significato
Fig.	Figura
Tab.	Tabella
V-VCA, V-VCE	Tipo di pompa per vuoto

## 2 Sicurezza

Il produttore non è responsabile di danni derivanti dall'inosservanza della documentazione completa.

### 2.1 Generalità

Il presenti Manuale d'uso e istruzione contiene avvertenze fondamentali per il montaggio, la messa in servizio, i lavori di manutenzione e ispezione, il loro rispetto garantisce la gestione sicura della macchina e consente di evitare danni alle persone e alle cose.

Osservare le indicazioni di sicurezza di tutti i capitoli.




L'utente/il personale specializzato deve leggere e aver compreso a fondo il presenti Manuale d'uso e istruzione prima del montaggio e della messa in servizio. Il contenuto del Manuale d'uso e istruzione deve sempre essere disponibile in loco per il personale specializzato/l'utente. Le avvertenze apposte sulla macchina devono essere osservate e mantenute perfettamente leggibili. Ciò si applica per esempio a:

- Indicazioni di collegamenti
- Targhetta dati e motore
- Cartelli con avvertenze e di pericolo




Le targhette dati sulla pompa per vuoto non devono essere rimosse, anche se la macchina viene rivenduta. Il numero di serie deve sempre essere citato in tutte le richieste di informazioni sul prodotto.





L'utente è responsabile dell'osservanza delle disposizioni locali.

### 2.2 Avvertenze di sicurezza

Simbolo	Livello di pericolo
 <b>PERICOLO</b>	... avverte di una situazione di pericolo che, se non evitata, è causa di morte o di gravi lesioni.
 <b>AVVERTENZA</b>	... avverte di una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare la morte o gravi lesioni.
 <b>ATTENZIONE</b>	... avverte di una situazione di pericolo che, se non evitata, può causare lesioni da lievi a moderate.
<b>AVVISO</b>	... avverte di una situazione che, se non evitata, può portare al danneggiamento o alla distruzione di beni.

### 2.3 Simboli e significato

Simboli	Spiegazione
	Azione, intervento
a), b),...	Intervento a più passaggi
	Risultati
	Riferimento

Simboli	Spiegazione
<p data-bbox="240 293 466 320">Segnali di pericolo</p> 	<p data-bbox="552 293 1434 353">Osservare tutte le indicazioni che riportano questo simbolo per evitare lesioni e morte.</p> <p data-bbox="552 371 1042 398">Segnala un potenziale rischio di incidenti</p> <p data-bbox="552 468 1037 495">Segnala la presenza di tensione elettrica</p> <p data-bbox="552 564 836 591">Segnala carichi sospesi</p> <p data-bbox="552 645 871 672">Segnala superficie rovente</p>
<p data-bbox="240 736 466 763">Segnali di obbligo</p> 	<p data-bbox="552 736 1385 797">Osservare tutte le indicazioni con questo simbolo per evitare lesioni o morte.</p> <p data-bbox="552 815 1031 842">Osservare le Manuale d'uso e istruzione</p> <p data-bbox="552 911 884 938">Indossare occhiali protettivi</p> <p data-bbox="552 1003 865 1030">Indossare guanti protettivi</p> <p data-bbox="552 1093 1002 1120">Indossare calzature antinfortunistiche</p> <p data-bbox="552 1182 912 1209">Indossare protezioni auricolari</p> <p data-bbox="552 1272 1350 1299">Spegnere l'impianto e bloccarlo per evitare riavviamenti involontari</p>
	<p data-bbox="552 1361 799 1388">Informazione, avviso</p>
	<p data-bbox="552 1458 879 1485">Salvaguardia dell'ambiente</p>

### 2.4 Uso conforme

La macchina è adatta per il trasporto dei seguenti mezzi:

- Aria:  
L'aria aspirata può contenere vapore acqueo, ma non acqua e altri liquidi. Compatibilità con il vapore acqueo vedere Info I 200
- tutti i gas umidi e le miscele gas-aria non esplosivi, non infiammabili, non aggressive

La macchina può essere utilizzata solo per i campi applicativi descritti nelle manuale d'uso e istruzione:

- utilizzare la macchina solo se si trova in perfette condizioni tecniche
- utilizzare la macchina solo con una temperatura ambiente e di aspirazione compresa fra i 5 e i 40 °C  
In presenza di temperature che esulano da questo range, si prega di contattare il produttore.
- la contropressione ammissibile non deve essere superata Contropressione massima ammissibile: +100 mbar

Qualsiasi altro uso o diverso da questo è considerato uso improprio.

L'uso conforme comprende anche il rispetto dei dati operativi e delle apparecchiature indicate nel Manuale d'uso e istruzione, i lavori di manutenzione elencati e le informazioni contenute nella documentazione del produttore dei componenti e delle parti applicate.

In caso di applicazioni critiche e/o insicurezza contattare il costruttore. Un abuso può causare guasti alla macchina.

### 2.5 Utilizzo non ammesso

- aspirazione, trasporto e compressione di mezzi esplosivi, infiammabili, aggressivi o velenosi, ad es. polvere secondo la zona ATEX 20-22, solventi e ossigeno gassoso e altri mezzi di ossidazione
- Installazione e funzionamento in ambienti potenzialmente esplosivi (miscele esplosive gas/vapore/nebbie-aria o miscele polvere-aria o miscele ibride di aria e sostanze infiammabili)
- l'utilizzo della macchina in impianti non industriali se non vengono adottate le necessarie precauzioni e misure di protezione
- Funzionamento continuo al di fuori degli ambiti della pressione di aspirazione (vedi anche capitolo 4.4)
- Funzionamento della macchina parzialmente assemblata
- l'utilizzo della macchina in aree con irradiazione ionizzata
- Contropressioni dal lato di scarico: > +100 mbar
- modifiche alla macchina e ai suoi accessori
- Uso da parte di personale non qualificato o non sufficientemente qualificato

### 2.6 Qualifica e istruzione del personale

Tutti i lavori possono essere eseguiti solo da personale qualificato e formato, maggiorenne. Le persone non autorizzate non devono sostare nelle vicinanze della pompa per vuoto e l'accesso alla zona pericolosa deve essere impedito con misure adeguate.

- Prima dell'inizio dei lavori, assicurarsi che il personale incaricato di lavorare alla macchina abbia letto e compreso il presente Manuale d'uso e istruzione, in particolare le avvertenze per la sicurezza relative all'installazione, alla messa in servizio, alla manutenzione e alle ispezioni
- Le responsabilità, le competenze e la supervisione del personale devono essere regolate dal gestore
- I seguenti lavori possono essere eseguiti solo da personale tecnicamente qualificato che sia stato addestrato e formato per i compiti loro assegnati:
  - Trasporto solo da parte di spedizionieri
  - Lavori di installazione, messa in funzione, manutenzione e ispezione nonché ricerca guasti da parte di personale tecnico qualificato (ad es. installatori, meccanici)
  - possono lavorare sull'impianto elettrico solo elettricisti qualificati



- il personale da formare e inesperto può eseguire lavori sulla macchina solo sotto la supervisione di personale specializzato autorizzato e deve essere stati informati dei possibili pericoli con una formazione sulla sicurezza

#### **Personale qualificato:**

Una persona che, sulla base della sua formazione tecnica, delle sue conoscenze ed esperienze e delle norme pertinenti, è in grado di valutare il lavoro assegnatole e di riconoscere i possibili pericoli.

#### **Elettrotecnico:**

Personale qualificato che ha ricevuto una formazione specialistica elettrotecnica e che ha familiarità con il lavoro di installazione, funzionamento e manutenzione degli impianti e delle apparecchiature elettriche.

#### **Persone non autorizzate:**

Persone non autorizzate sono persone che non possono fornire la prova di una qualifica, formazione o istruzione adeguata per il lavoro sulla pompa per vuoto. Sono considerate persone non autorizzate anche quelle che, a causa delle loro capacità fisiche, mentali o di salute, non sono in grado di riconoscere i pericoli derivanti dalla pompa per vuoto.

## **2.7 Dispositivo di protezione personale**

Il gestore deve assicurarsi che gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari siano disponibili e indossati dal personale durante tutti i lavori sull'impianto. Devono essere rispettate le disposizioni di legge e le norme nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Dispositivi di protezione raccomandati:



Indossare occhiali protettivi



Indossare guanti protettivi



Indossare calzature antinfortunistiche



Indossare protezioni auricolari

## **2.8 Lavorare in sicurezza**

Oltre alle note di sicurezza indicate e all'uso conforme si applicano le seguenti disposizioni di sicurezza:

- Disposizioni su prevenzione di incidenti, sicurezza e l'uso
- Note e leggi applicabili
- Le parti calde della macchina devono essere inaccessibili durante l'esercizio o disporre di protezioni per evitare il contatto con le stesse
- L'aspirazione o l'espulsione dei mezzi trasportati non deve mettere in pericolo persone
- Escludere i pericoli legati all'energia elettrica
- La macchina non deve entrare in contatto con sostanze infiammabili.  
Pericolo di incendio dato dalle superfici calde, dall'espulsione di mezzi trasportati caldi o di aria di raffreddamento

### 2.9 Responsabilità del gestore

Il gestore deve dimostrare il rispetto dei valori limite e degli intervalli di manutenzione e di ispezione richiesti per tutta la durata utile della macchina.

Il gestore deve accertare che:

- tutti i lavori di installazione, messa in funzione e manutenzione vengano svolti solo da personale autorizzato e specializzato che abbia letto e compreso a fondo il presente Manuale d'uso e istruzione
- tutti i lavori sulle apparecchiature elettriche siano eseguiti da un elettricista qualificato in conformità alle norme di elettrotecnica
- il Manuale d'uso e istruzione sia disponibile in modo permanente sul luogo di utilizzo durante l'intera fase di durata della pompa per vuoto
- tutte le istruzioni di sicurezza e le etichette sulla pompa per vuoto siano sempre complete e leggibili
- il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione conosca e rispetti tutte le norme di sicurezza - in particolare le informazioni contenute in questo Manuale d'uso e istruzione
- l'equipaggiamento di protezione personale sia disponibile ed è indossato dal personale
- vengono rispettate tutte le norme rilevanti per la sicurezza
- le persone non autorizzate non possano accedere al sito d'uso
- siano disponibili e vengano osservate le strutture per il rilevamento e lo spegnimento di incendi
- il Manuale d'uso e istruzione venga integrato da istruzioni e disposizioni su obblighi di vigilanza e di segnalazione per tener conto di particolari caratteristiche operative. Ciò riguarda, tra l'altro, le istruzioni relative:
  - organizzazione del lavoro
  - flussi di lavoro
  - personale specializzato utilizzato

Gardner Denver Schopfheim GmbH deve essere informata in caso di incidenti con la macchina. I dati di contatto sono riportati sul retro.

### 2.10 Sostanze pericolose

#### 2.10.1 Mezzi trasportati

Macchine a contatto con sostanze pericolose, durante lavori di smontaggio, manutenzione e riparazione possono causare gravi ustioni, ustioni chimiche o intossicazioni.

- Per ragioni di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, è necessario segnalare e dichiarare eventuali sostanze pericolose presenti sulle o nelle apparecchiature prima di ogni utilizzo della nostra assistenza.
- Restituire la dichiarazione di nulla osta compilata e firmata a Gardner Denver.  
Se non viene fatta alcuna dichiarazione, dobbiamo presumere che l'apparecchio sia privo di tali sostanze. In caso di dubbio, ci riserviamo il diritto di rifiutare l'accettazione da parte della nostra assistenza fino a quando l'innocuità non sia stata stabilita al di là di ogni dubbio.

#### 2.10.2 Materiali ausiliari e lubrificanti

Additivi e lubrificanti non corretti possono decomporsi ad alte temperature. I vapori prodotti possono essere nocivi per la salute e causare incendi.

- Utilizzare solo gli additivi e i lubrificanti consigliati
- Osservare la targhetta di raccomandazione dell'olio sulla pompa
- Osservare le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate
- Osservare l'uso conforme
- Osservare gli intervalli di manutenzione

### 2.11 Dispositivi di sicurezza, funzioni monitorate

Dispositivi di sicurezza mancanti o non funzionali possono portare a condizioni di funzionamento pericolose e, di conseguenza, a disallineamenti pericolosi per la vita.

- Non modificare o ponticellare i dispositivi di sicurezza e le funzioni di sicurezza
- Controllare regolarmente il funzionamento

### 2.12 Arresto di emergenza / spegnimento di emergenza

I dispositivi di sicurezza mancanti possono causare situazioni pericolose. Il risultato possono essere lesioni da gravi a fatali.

- La macchina non ha un proprio arresto o spegnimento di emergenza. Questo **deve** essere realizzato dal gestore, ad esempio integrando la macchina nel concetto di protezione del gestore.

### 2.13 Salvaguardia dell'ambiente

Lo smaltimento improprio di apparecchiature e materiali può causare danni all'ambiente. Per qualsiasi domanda relativa alla protezione dell'ambiente o alle normative nazionali, contattare l'azienda locale per lo smaltimento dei rifiuti.

- Raccogliere tutti i mezzi di esercizio e tutti i gas, vapori o liquidi, ad es. olio lubrificante, che fuoriescono durante il funzionamento e la manutenzione e smaltirli nel rispetto dell'ambiente.

### 3 Trasporto e stoccaggio

#### 3.1 Trasporto

**AVVERTENZA**



**Morte causata da caduta o ribaltamento del carico!**

Un carico in caduta o ribaltato può causare gravi lesioni. Possibilità di lesioni agli arti.

- Scegliere un sollevatore con portata sufficiente al peso totale da sollevare.
- Assicurare le macchine contro ribaltamento e caduta.
- Sollevare sempre la macchina utilizzando i dispositivi per la presa del carico disponibili. È vietato sollevarla in un solo punto.
- Non sostare sotto carichi sospesi.
- Posizionare il carico su una superficie di fondo orizzontale (max. inclinazione: 10° in tutte le direzioni).

##### 3.1.1 Disimballaggio e controllo dello stato

- a) Disimballare la macchina alla ricezione e verificare ev. danni causati dal trasporto.
- b) Segnalare immediatamente i danni di trasporto al produttore.
- c) Verificare la completezza della fornitura.
- d) Smaltire il materiale di imballaggio secondo le norme applicabili.

##### 3.1.2 Sollevamento e trasporto

**AVVERTENZA**



**Incidenti alle persone per manipolazione non corretta!**

Un utilizzo errato del dispositivo di sollevamento e del carico può causare gravi lesioni o addirittura la morte.

- Sollevare e trasportare la macchina solo con i dispositivi per la presa del carico ammessi
- Non sono ammessi carichi obliqui rispetto ai dispositivi per la presa del carico.
- Evitare urti.
- Indossare dispositivi di protezione individuale.




Fig. 1 Dispositivi per la presa del carico per il sollevamento e il trasporto

La pompa viene consegnata su un pallet.

- a) Scaricare la pompa con un carrello elevatore a forca o un transpallet e trasportarla sul luogo di installazione.
- b) Serrare la vite a occhiello (Fig. 1/1) saldamente.
- c) Per sollevare la macchina, agganciarla al sollevatore con l'apposita vite a occhiello (Fig. 1/1)
- d) Sollevare la pompa dal pallet e allinearla.

### 3.2 Stoccaggio

#### AVVISO

#### Danni a cose a causa di stoccaggio inadeguato!

La macchina può essere danneggiata causa di uno stoccaggio inadeguato.

- Osservare le condizioni di stoccaggio descritte di seguito.

#### 3.2.1 Condizioni ambientali durante lo stoccaggio

- Senza polvere
- Asciutto
- Privo di sollecitazioni
- Protetto dalla luce del sole
- Temperatura di stoccaggio: -10°C a +60°C
- Umidità Umidità dell'aria: max. 80%
- Sigillare le aperture a tenuta d'aria




La macchina deve essere stoccata in ambiente asciutto con umidità relativa dell'aria nella norma. Evitare stoccaggi superiori a 6 mesi.

In caso di stoccaggio superiore a 3 mesi usare olio conservante anziché olio normale.

📄 Vedi info "Direttiva per lo stoccaggio", pagina 4.

## 4 Panoramica del prodotto e funzionamento

### 4.1 Panoramica del prodotto



<b>A</b>	Collegamento vuoto	<b>M</b>	Targhetta tipo olio
<b>B</b>	Uscita del vuoto	<b>N</b>	Targhetta dati
<b>D</b>	Alloggiamento del filtro	<b>O</b>	Freccia del senso di rotazione
<b>E</b>	Ingresso aria di raffreddamento	<b>P</b>	Motore di azionamento
<b>F</b>	Uscita aria di raffreddamento	<b>P<sub>1</sub></b>	Targhetta dati motore
<b>H</b>	Punto riempimento olio	<b>Q</b>	Superfici calde > 70°C
<b>I</b>	Finestrella livello olio	<b>T</b>	Involucro elemento deoliatore
<b>K</b>	Scarico olio	<b>U</b>	Valvola zavorra gas

Fig. 2 Pompa per vuoto V-VCA 25 (VCE 25 costruzione identica)

## 4.2 Targhetta dati

1	Tipo / misura (variante meccanica)	6	Numero giri 50 Hz/60 Hz
2	Numero di serie	7	Potenza del motore 50 Hz / 60 Hz
3	Anno di costruzione	8	Modo di funzionamento
4	Codice a barre Data Matrix	9	Capacità di aspirazione 50 Hz / 60 Hz
5	N. articolo	10	Pressione finale (asp.) 50 Hz / 60 Hz

Fig. 3 Targhetta dati (esempio)

Il codice a barre contiene le seguenti informazioni codificate:

- Numero materiale (MA)
- Ordine finitura (PR)
- Numero di serie (SC)

## 4.3 Descrizione

Le -VCA e V-VCE sono pompe per vuoto per rotore a palette sommerse d'olio. Il rotore a palette divide l'alloggiamento della pompa in diverse camere il cui volume cambia periodicamente. L'olio assicura la tenuta degli interstizi, una lubrificazione ottimale e l'eliminazione del calore di compressione.

Le pompe sul lato di aspirazione hanno un filtro a rete e allo scarico dispongono di un separatore per olio e nebbie oleose per il ritorno dell'olio nel circuito dell'olio. Un ventilatore posto fra il corpo della pompa e il motore garantisce un raffreddamento dell'aria intensivo. Il ventilatore si trova in una calotta di protezione da contatto. La valvola antiritorno integrata impedisce rientri d'aria nel sistema sotto vuoto dopo l'arresto della pompa e impedisce che il vano di trasporto dopo l'arresto si riempia di olio, causando inconvenienti al riavvio.

Una valvola di zavorramento del gas di serie impedisce la condensazione di piccole quantità di vapore acqueo all'interno della pompa quando è a temperatura di esercizio e vengono aspirate piccole quantità di vapore. Per un accumulo maggiore di vapore acqueo, è possibile prevedere una zavorra di gas rinforzata (vedere Info I 200).

L'azionamento avviene tramite un giunto con collegamento a un motore trifase standardizzato flangiato.

I due tipi sono identici nella costruzione e si differenziano solo per le dimensioni del vuoto ottenibile (vedi capitolo 4.4 „Campi di impiego“)

### 4.4 Campi di impiego

Le pompe per vuoto per rotore a palette sommerse d'olio V-VCA e V-VCE sono adatte a generare il vuoto. La capacità di aspirazione nominale con aspirazione libera corrisponde a 25 m<sup>3</sup>/h a 50 Hz. Il foglio dati D 150-3 illustra la dipendenza della capacità di aspirazione dalla pressione di aspirazione.

I tipi sono adatti per creare il vuoto in sistemi chiusi o un vuoto continuo nel seguente range di aspirazione:

	V-VCA	V-VCE
50 Hz	da 0,5 a 130 mbar (asp.)	da 10 a 500 mbar (asp.)
60 Hz	da 0,5 a 100 mbar (asp.)	da 10 a 400 mbar (asp.)

Durante il funzionamento continuo al di fuori di questi ambiti esiste il rischio di perdita d'olio attraverso l'apertura di uscita. Per la generazione di vuoto in sistemi chiusi, il volume di vuoto non deve superare il 2% della capacità di aspirazione nominale della pompa per vuoto.



In caso di accensione frequente (a intervalli regolari ca. 10 volte in un'ora) o con temperatura ambiente o di aspirazione superiore, il limite di sovratemperatura dell'avvolgimento del motore e dei cuscinetti può essere superato.

Per impieghi simili contattare il produttore.

Osservare la temperatura ambiente e la temperatura di aspirazione (vedi capitolo 2.4).

Osservare la classe di protezione del motore (targhetta dati del motore).



In caso di installazione all'aperto, il gruppo deve essere protetto dagli agenti atmosferici (ad es. con una tettoia).



## 5 Posizionamento

Raccomandiamo vivamente che l'installazione sia effettuata da personale qualificato. Gardner Denver non assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un'esecuzione impropria.

### 5.1 Preparazione

Garantire quanto segue:

- La macchina deve essere liberamente accessibile da ogni lato
- Non chiudere le griglie e le aperture di aerazione
- Spazio sufficiente per il montaggio e lo smontaggio delle tubazioni e i lavori di manutenzione, in particolare per lo smontaggio e il rimontaggio della macchina
- Assenza di vibrazioni esterne
- Assenza di aria di scarico calda di altre macchine aspirate dall'aria di raffreddamento
- buona ventilazione nel locale di installazione
- L'involucro del filtro (Fig. 2/D), il punto di riempimento dell'olio (Fig. 2/H), la finestrella livello olio (Fig. 2/I), lo scarico dell'olio (Fig. 2/K), la zavorra gas (Fig. 2/U) e l'involucro deoliatore (Fig. 2/T) devono essere facilmente accessibili
- Prevedere uno spazio libero **di almeno 40 cm** intorno alla macchina per i lavori di manutenzione.

### 5.2 Posizionamento

#### ATTENZIONE

#### Ustioni a causa di gas di scarico molto caldi!

Installare le macchine a soffiaggio libero in modo da evitare i pericoli causati dai gas di scarico molto caldi.

#### AVVISO

#### Danni a cose a causa di installazione inadeguata!

La macchina può essere danneggiata causa di posizionamento e installazione inadeguati.

- La macchina può essere usata solo se montata orizzontalmente (max. inclinazione: 1° in tutte le direzioni).
- Assicurare la macchina contro ribaltamento e caduta.
- La superficie di fondo deve essere pianeggiante e dritta.
- La portata della superficie di appoggio deve essere adatta al peso della macchina (vedi capitolo 10 „Dati tecnici“).
- La superficie di appoggio deve avere almeno le stesse dimensioni della macchina.
- La valvola di non ritorno non può essere rimossa.

#### AVVISO

#### Danni materiali dovuti al surriscaldamento!

Se la capacità di raffreddamento è troppo bassa, la macchina potrebbe surriscaldarsi e danneggiarsi.

- Garantire una buona ventilazione nel locale di installazione. Rispettare la temperatura ambiente: min. +5°C, max. +40°C
- Gli ingressi e le uscite dell'aria di raffreddamento devono avere almeno 20 cm di distanza dai muri adiacenti. L'aria di raffreddamento espulsa non deve essere riaspirata.

- a) Allineare la pompa sul luogo di installazione e, se necessario, avvitarla al terreno.
- b) Se disponibili, verificare la corretta installazione e il corretto collegamento elettrico degli accessori opzionali.

## Posizionamento



In caso di installazione ad altitudini superiori a 1000 m sopra il livello del mare, le prestazioni della macchina risultano ridotte. In questi casi contattare il fornitore.



È possibile posizionare la macchina su fondo solido senza ancoraggio. In caso di posizionamento su una sottostruttura si consiglia un fissaggio con elementi ammortizzatori elastici.

### 5.3 Collegamento delle tubature



#### AVVERTENZA

#### Espulsione di parti a causa di sovrappressione!

La chiusura o la limitazione dell'apertura dell'aria di scarico può portare ad una pressione inammissibile nella macchina. Ciò può provocare lesioni gravi o mortali, i componenti possono essere danneggiati.

- L'apertura dell'aria di scarico non deve essere chiusa o ristretta.
- Non è consentito installare filtri sul lato dell'aria di scarico.
- Sul lato dell'aria di scarico sono ammesse contropressioni di max. + 100 bar.
- Evitare accumuli di liquidi nella linea di scarico.
- Prima di collegare i tubi flessibili o le tubazioni, è necessario rimuovere il tappo cieco all'uscita dell'aria di scarico.
- Utilizzare solo tubazioni adeguate.

#### AVVISO

#### Danni materiali dovuti a forze e coppie eccessive!

A causa di forze e coppie di serraggio eccessiva durante l'installazione e il funzionamento è possibile danneggiare la macchina.

- Avvitare solo manualmente le tubazioni.
- Utilizzare eventualmente dei raccordi flessibili.

L'attacco per il vuoto (Fig. 2/A) si trova sull'alloggiamento filtro (Fig. 2/D).

- Rimuovere i tappi ciechi sull'attacco di aspirazione (Fig. 2/A) e sull'uscita dell'aria di scarico (Fig. 2/B).
- Collegare la tubatura sul collegamento vuoto (Fig. 2/A).
- L'aria aspirata può essere soffiata tramite lo scarico di uscita aria (Fig. 2/B) o trasportata fuori tramite flessibile o tubazione.
- Controllare affinché non venga superata la massima contropressione!



In presenza di una linea di aspirazione troppo stretta e/o troppo lunga la capacità di aspirazione della pompa per vuoto risulta ridotta.

### 5.4 Controllare l'olio lubrificante

- Controllare il livello dell'olio lubrificante sulla finestrella livello olio (Fig. 2/I) ed eventualmente aggiungerlo.  
Montaggio, vedi capitolo 7.6 „Olio lubrificante“, pagina 27




Fig. 4 Livello dell'olio nella finestrella livello olio

## 5.5 Collegare il motore

### PERICOLO



#### Pericolo di morte per installazioni elettriche non svolte correttamente!

Un impianto elettrico difettoso o non installato correttamente può causare gravi lesioni, addirittura la morte. L'intero impianto elettrico può essere distrutto.

- L'installazione elettrica deve essere eseguita solo da un elettricista qualificato in conformità alla norma EN 60204.
- L'interruttore principale deve essere installato dal gestore.
- Il motore deve essere protetto da un salvamotore. Questo deve essere installato dal gestore.

### AVVISO

#### Danni materiali a causa di alimentazione elettrica errata!

Tensioni di esercizio, frequenze o correnti errate possono causare riduzioni di potenza o danni alla macchina.

- Le condizioni sul luogo di impiego devono corrispondere alle indicazioni della targhetta dati del motore.

I dati elettrici del motore sono indicati sulla targhetta dati (Fig. 2/N) ossia sulla targhetta dati del motore. I motori sono conformi a DIN EN 60034 e sono eseguiti con classe di protezione IP 55 e classe isolamento F. Lo schema di collegamento è situato nella morsettiera del motore (non si applica nella versione con collegamento a spina).

Se non diversamente indicato sulla targhetta dati del motore, si applicano le seguenti tolleranze:

- $\pm 5\%$  di deviazione della tensione rispetto al valore nominale
  - $\pm 2\%$  deviazione frequenza
- a) I dati del motore devono essere confrontati con quelli della rete di alimentazione usata (tipo corrente, tensione, frequenza di rete, amperaggio ammesso).
  - b) Il senso di rotazione del motore deve corrispondere alla freccia di direzione (Fig. 2/O) sulla flangia del motore. Controllare la direzione rotazione!
  - c) Collegare il motore direttamente nella morsettiera o tramite il collegamento a spina opzionale (accessorio).  
Per sicurezza è necessario prevedere un interruttore magnetotermico e un pressacavo per ridurre la trazione sul cavo di collegamento



Raccomandiamo di utilizzare interruttori magnetotermici con spegnimento ritardato in presenza di un'eventuale sovracorrente. Avviando la macchina a freddo possono presentarsi picchi di corrente di breve durata.

## 6 Messa in funzione e spegnimento

### AVVERTENZA

#### **Pericolo di lesioni a causa di un funzionamento scorretto!**

Un funzionamento scorretto della macchina può causare lesioni gravi o mortali.

- Utilizzare la macchina solo per lo scopo previsto. Vedi capitolo 2.4.

### ATTENZIONE

#### **Pericolo di lesioni a causa di superfici calde!**

Durante il funzionamento, le superfici dei componenti possono avere una temperatura superiore a 70 °C. Ciò può causare ustioni.



- Evitare di toccare le superfici calde. Queste sono identificate da segnali di avvertimento.
- Indossare eventualmente guanti protettivi.

### ATTENZIONE

#### **Pericolo di lesioni a causa di emissioni di rumore!**

Possibilità di danneggiare l'udito a causa di elevate emissioni sonore.



- Rispettare il picco di emissioni sonore misurato, vedi capitolo 10.
- In caso di sosta prolungata vicino alla macchina in moto, indossare protezioni per l'udito per evitare danni permanenti all'udito.

### ATTENZIONE

#### **Nebbie d'olio olio nell'aria di scarico!**

Nonostante l'eliminazione quasi completa delle nebbie d'olio attraverso gli elementi separatori aria-olio d'aria, l'aria di scarico contiene residui di nebbie d'olio. L'inalazione continua di questi aerosol può essere dannosa per la salute.

- Il locale di installazione deve essere ben ventilato.

### AVVISO

#### **Danni materiali a causa di raffreddamento insufficiente!**

Con un flusso di aria di raffreddamento ridotto o interrotto non è più possibile garantire il raffreddamento della macchina. Ciò può causare una riduzione della potenza, un fermo della macchina e danneggiarla.

- Il funzionamento è consentito solo con aria di raffreddamento in quantità sufficiente.
- Assicurarsi che il flusso di aria di raffreddamento non sia interrotto.

## 6.1 Messa in funzione

### 6.1.1 Controllo dell'installazione

### AVVERTENZA

#### **Pericolo di lesioni!**

Un'installazione errata, così come dispositivi di sicurezza mancanti o non funzionanti possono causare gravi lesioni.

- Non mettere in funzione la pompa per vuoto fino a quando non è stato accertato che l'installazione è stata eseguita correttamente e che i requisiti per il posizionamento, il montaggio e l'installazione elettrica sono stati soddisfatti.

Devono essere effettuati i seguenti controlli:

- Nessun danno della pompa per vuoto e degli accessori collegati a causa di trasporto o installazione
- La pompa per vuoto è appoggiata in modo sicuro sul terreno, con posizione di installazione orizzontale
- Collegamento corretto delle tubazioni (lato aspirazione, lato pressione), controllare la tenuta!
- Montaggio a tenuta dei collegamenti a vite e a flangia
- L'installazione elettrica è conforme alle specifiche (schema elettrico)

- Il locale di installazione è sufficientemente ventilato
- Riempimento dell'olio e controllo del livello dell'olio
- Pompa per vuoto e tubazioni pulite
- Verificare la funzionalità degli accessori opzionali (se disponibili)

### 6.1.2 Direzione rotazione



#### ATTENZIONE

#### Rischio di lesioni a causa di direzione di rotazione errata!

Un senso di marcia contrario prolungato può causare lesioni a causa dell'aspirazione e danni alla macchina.

- Per controllare il senso di rotazione, utilizzare un indicatore del campo di rotazione (**campo di rotazione sinistrorso**).
- Tenere 1 m di distanza fra i collegamenti di scarico dell'aria e aspirazione.

Il senso di rotazione previsto dell'albero motore è indicato da una freccia (Fig. 2/O) sulla flangia del motore.

- Per il controllo del senso di rotazione avviare brevemente il motore (max. due secondi). Guardando il radiatore, deve ruotare in senso orario.
- Dopo aver eventualmente corretto il senso di rotazione, riavviare il motore e spegnerlo di nuovo dopo circa 2 minuti per ricaricare l'olio mancante fino al bordo superiore dell'indicatore (Fig. 4/I). Questo riempimento nel punto di riempimento (Fig. 2/H) deve essere ripetuto fino al completo riempimento di tutte le linee dell'olio.

**AVVISO!** Non aprire l'apertura di riempimento quando la pompa gira.

### 6.1.3 Impostare campo di funzionamento VCE 25 (09)

Per le pompe per vuoto della variante VCE 25 (09) è possibile selezionare il campo di funzionamento vuoto fine o vuoto grezzo.




Fig. 5 Impostare campo di funzionamento variante VCE 25 (09)

Il bullone di regolazione si trova nel tubo sotto l'alloggiamento del filtro.

- Impostare il bullone di regolazione (Fig. 5/X) sul campo di funzionamento desiderato utilizzando un cacciavite.  
Le posizioni per il vuoto fine e il vuoto grezzo sono indicate in Fig. 5 .

### 6.2 Funzionamento

#### 6.2.1 Controllo livello dell'olio

##### AVVISO

##### Danni materiali dovuti a lubrificazione insufficiente!

Un livello dell'olio troppo basso può causare danni alla pompa per vuoto. Soprattutto durante la messa in servizio e dopo gli interventi di manutenzione, difetti di tenuta possono provocare una perdita di olio.

- Controllare ogni giorno il livello dell'olio.
- Se si verificano perdite o l'aria di scarico contiene una nebbia d'olio visibile, è necessario determinare immediatamente la causa.

- Controllare il livello dell'olio nella finestrella livello olio (Fig. 2/1 ) almeno una volta al giorno.
- Fare attenzione alle perdite e sostituire tempestivamente l'inserito del separatore olio. Lavori di manutenzione vedi Tab. 1 a pagina 25
- Rabboccare tempestivamente l'olio. Vedi capitolo 7.6.1 „Rabboccare l'olio.“

### 6.3 Disattivazione

#### 6.3.1 Fermare la macchina

##### PERICOLO



##### Pericolo di morte toccando componenti sotto tensione!

Il contatto con componenti elettroconduttori può causare gravi lesioni, addirittura la morte.

- Spegner la macchina con l'interruttore generale o estrarre il connettore di alimentazione dalla rete elettrica e bloccarla per evitare riavviamenti imprevisti.
- I lavori all'impianto elettrico o su parti elettriche possono essere eseguiti solo da un elettricista qualificato.

##### ATTENZIONE



##### Pericolo di lesioni a causa di superfici calde!

Durante il funzionamento, le superfici dei componenti possono avere una temperatura superiore a 70 °C. Ciò può causare ustioni.

- Evitare di toccare le superfici calde. Queste sono identificate da segnali di avvertimento.
- Indossare eventualmente guanti protettivi.

- Spegner la macchina.
- Se disponibile, chiudere il dispositivo di chiusura della linea di aspirazione e pressione.
- Scollegare la macchina e tutti i componenti elettrici dalla fonte di tensione.
- Depressurizzare la macchina:  
Aprire lentamente i tubi sul lato di aspirazione e di scarico.  
⇒ La pressione scende lentamente.
- Staccare le tubazioni e i flessibili.
- Chiudere i collegamenti dei raccordi di aspirazione e pressione con tappi ciechi o con pellicola adesiva.
- Conservare e stoccare la macchina se necessario.

### 6.3.2 Stoccare la macchina

☰ vedi anche cap. 3.2.1, pagina 13

### 6.4 Rimessa in funzione

- a) Controllare lo stato della macchina (pulizia, cablaggi ecc.).
- b) Svuotare il conservante.

☰ Posizionamento, vedi capitolo 5, pagina 17

☰ Messa in funzione, vedi capitolo 6.1, pagina 20

## 7 Manutenzione e riparazioni

### PERICOLO



#### Pericolo di morte toccando componenti sotto tensione!

Il contatto con componenti elettroconduttori può causare gravi lesioni, addirittura la morte.

- Prima dei lavori di manutenzione e riparazione, spegnere la macchina con l'interruttore generale o estrarre il connettore di alimentazione dalla rete elettrica e bloccarla per evitare riavviamenti imprevisti.
- I lavori all'impianto elettrico o su parti elettriche possono essere eseguiti solo da un elettricista qualificato.
- I lavori di riparazione possono avvenire solo a opera di personale specializzato.

### ATTENZIONE



#### Pericolo di lesioni a causa di superfici calde!

Durante il funzionamento, le superfici dei componenti possono avere una temperatura superiore a 70 °C. Ciò può causare ustioni.

- Lasciare raffreddare la macchina prima di eseguire lavori di manutenzione e riparazione.  
Eccezione: Cambio dell'olio, la macchina dovrebbe essere ancora calda, perché l'olio drena meglio.
- Indossare eventualmente guanti protettivi.

### ATTENZIONE

#### Pericolo di lesioni a causa di dispositivi di sicurezza mancanti!

I dispositivi di sicurezza mancanti possono causare lesioni.

- I dispositivi di sicurezza e la griglia di protezione sulla ventola del motore e sul ventilatore non devono essere rimossi.

### 7.1 Garantire un esercizio sicuro

Per garantire un esercizio sicuro, svolgere regolarmente le attività di manutenzione.

Per alcuni intervalli di manutenzione, offriamo kit di servizio che contengono le parti di ricambio necessarie. Una panoramica è disponibile nella Tab. 2 a pagina 32.

Gli intervalli di pulizia e di cambio dell'olio dipendono fortemente dall'uso della macchina (tempo di funzionamento, condizioni operative, ecc.) e dal tipo di olio utilizzato. A seconda della contaminazione del mezzo aspirato e delle condizioni ambientali, gli intervalli di pulizia dei filtri di aspirazione e dei separatori olio Temperature estreme o contaminazioni possono ridurre la durata dell'olio fino a 500 ore di funzionamento. L'intervallo specificato di max. 2.000 o 3.000 ore di funzionamento vale solo per gli oli forniti o approvati da Elmo Rietschle. Una panoramica è disponibile nella Tab. 3 a pagina 32.

Rispettare le indicazioni di sicurezza descritte nel capitolo 2 „Sicurezza“.

L'impianto dovrebbe essere sempre mantenuto pulito.



## 7.2 Tabella di manutenzione

Intervallo (ore di funzionamento)	Operazioni di manutenzione	Capitolo
giornalmente	Controllo del livello dell'olio	Capitolo 6.2.1
a seconda del grado di sporcizia	Pulire pompa per vuoto	Capitolo 7.4
min. 1 volta al mese	Controllare la tenuta e il fissaggio delle tubature e dei raccordi a vite, ev. sigillare/serrare.	—
	Controllare la tenuta della morsettiera e delle aperture di introduzione dei cavi, ev. sigillare.	—
	Pulire la fessura di ventilazione della macchina e le alette di raffreddamento del motore.	—
in funzione delle impurità presenti nel mezzo aspirato o min. 1 volta al mese	Pulire il filtro a rete nel collegamento di aspirazione	Capitolo 7.5.1
	Pulire la cartuccia filtrante nella valvola zavorra gas	Capitolo 7.5.2
500 h	Primo cambio dell'olio	Capitolo 7.6.2
500 - 2.000 h 500 - 3.000 h quando si utilizza Super-Lube o min. 1 volta all'anno	Sostituire l'olio	Capitolo 7.6.2
2.000 h o Resistenza del filtro di 700 mbar raggiunta (monitoraggio della pressione accessori) o min. 1 volta all'anno	Sostituzione dell'inserito del separatore olio	Capitolo 7.7
min. 1 volta all'anno	Controllare l'usura dei giunti	Capitolo 7.8.2
secondo le specifiche del produttore	Motore (manutenzione, lubrificazione e pulizia)	Capitolo 7.8.1

Tab. 1 Tabella di manutenzione

## 7.3 Lavori di manutenzione preparatori

- a) Spegner e l'impianto e assicurarlo per evitare riavviamenti involontari.
- b) Ventilare la pompa per vuoto in atmosfera aprendo le valvole di intercettazione sul lato aspirazione.  
Eccezione: Pulire l'esterno della pompa per vuoto
- c) Lasciare raffreddare completamente la pompa per vuoto.  
Eccezione: Cambio dell'olio, la pompa dovrebbe essere ancora calda, perché l'olio drencherà meglio.
- d) Apporre il cartello di avvertimento "Avviso lavori di manutenzione."

## 7.4 Pulire pompa per vuoto

La pompa per vuoto deve essere controllata regolarmente per verificare la presenza di depositi di polvere e, se necessario, deve essere pulita. L'intervallo di pulizia dipende dai requisiti operativi.

- a) Pulire la pompa per vuoto con un panno umido o mediante aspirazione. Rimuovere i depositi di polvere:
- tra le alette di raffreddamento del motore
  - sull'involucro pompa
  - Involucro deoliatore

## 7.5 Pulire il filtro dell'aria

### ATTENZIONE



#### Pericolo di lesioni durante l'uso di aria compressa!

Durante il soffiaggio del filtro con aria compressa, particelle trasportate o polvere possono causare lesioni agli occhi. Possibili danni ai polmoni a causa di inalazione.

- Indossare occhiali protettivi e mascherina antipolvere quando si pulisce il filtro con aria compressa.

### AVVISO

#### Danni materiali a causa di manutenzione insufficiente del filtro dell'aria!

Con un filtro dell'aria sporco e una manutenzione insufficiente si riduce la potenza della macchina. Ciò può causare danni alla macchina.

- Pulire regolarmente il filtro a rete.
- Sostituire filtro molto sporchi o danneggiati.




Fig. 6 Filtro a rete e valvola di zavorramento gas

### 7.5.1 Pulire il filtro a rete

Il filtro a rete (Fig. 6/f<sub>1</sub>) nel raccordo del vuoto deve essere lavato o soffiato più o meno frequentemente in base al grado di sporcizia, oppure deve essere sostituito.

- Spegnere la macchina, assicurarla contro il riavvio e ventilarla alla pressione atmosferica. Lasciare raffreddare la macchina.
- A seconda del tipo di installazione, smontare la tubazione in corrispondenza del raccordo di aspirazione.
- Rimuovere l'alloggiamento del filtro (Fig. 6/D) dalla pompa dopo aver allentato le viti (Fig. 6/s<sub>1</sub>).
- Rimuovere il filtro a rete (Fig. 6/f<sub>1</sub>) dall'alloggiamento (Fig. 6/D) e pulirlo.
- Reinserire il filtro a rete (Fig. 6/f<sub>1</sub>) nell'alloggiamento del filtro (Fig. 6/D) e fissare l'alloggiamento del filtro alla pompa con le viti (Fig. 6/s<sub>1</sub>) Coppia: 10 Nm
- Riassemblare la condotta.

### 7.5.2 Pulire il filtro nella valvola zavorra gas

Le pompe funzionano con una valvola zavorra gas (Fig. 6/U). Il disco del filtro integrato (Fig. 6/f<sub>2</sub>) deve essere pulito in base al grado di sporcizia del mezzo da filtrare con maggiore o minore frequenza.

- Spegnere la macchina, assicurarla contro il riavvio e ventilarla alla pressione atmosferica. Lasciare raffreddare la macchina.
- Allentare la vite a testa svasata (Fig. 6/s<sub>2</sub>) e rimuovere la calotta in plastica (Fig. 6/h<sub>1</sub>).
- Per la pulizia, rimuovere tutte le parti del filtro.
- Pulire il disco del filtro (Fig. 6/f<sub>2</sub>) e i due dischi del filtro a rete (Fig. 6/f<sub>3</sub>) soffiandoli o sostituirli.
- Inserire il disco del filtro (Fig. 6/f<sub>2</sub>) tra i dischi del filtro a rete (Fig. 6/f<sub>3</sub>) e inserirlo nella valvola.
- Rimettere il coperchio di plastica (Fig. 6/h<sub>1</sub>) e fissare nuovamente la valvola zavorra gas alla pompa del vuoto con la vite a testa svasata (Fig. 6/s<sub>2</sub>). Stringere la vite svasata a mano.

## 7.6 Olio lubrificante

### ATTENZIONE

#### Pericolo di ustioni a causa di mezzi di esercizio molto caldi!

Durante il cambio dell'olio esiste rischio di ustioni a causa di mezzi di esercizio molto caldi.



- Lasciare raffreddare la macchina a circa 40° C (tiepida).
- Evitare il contatto con l'olio caldo, poiché la temperatura dell'olio può essere superiore alla temperatura esterna della macchina.
- Indossare eventualmente guanti protettivi.

### ATTENZIONE

#### Pericolo di lesioni a causa di scivolamento e caduta!

A causa dell'olio versato, il pavimento può essere scivoloso e causare scivolamenti, cadute o inciampi.



- Indossare scarpe antiscivolo durante il cambio olio.
- Rimuovere immediatamente l'olio versato.



Sostituire l'olio solo con macchina calda e a pressione atmosferica. In caso di svuotamento incompleto il quantitativo di rabbocco è minore.

In caso di cambio del tipo di olio, svuotare completamente la vasca dell'olio.



L'olio esausto deve essere smaltito in base alle disposizioni sulla tutela dell'ambiente.

Come mezzo di esercizio consigliamo l'uso di oli Elmo Rietschle vedi anche targa olio consigliati (Fig. 7/M) e Tab. 3 a pagina 32:

- MULTI-LUBE 100
- SUPER-LUBE 100
- ECO-LUBE 100




Fig. 7 Sostituire l'olio

La viscosità dell'olio utilizzato deve corrispondere a ISO VG 100 in base a DIN ISO 3448. Rispettare la scheda dati di sicurezza dei tipi di oli utilizzati.

Parlate con noi prima di effettuare un cambio dell'olio.

### 7.6.1 Rabboccare l'olio.

- Spegnere la macchina, assicurarla contro il riavvio e ventilarla alla pressione atmosferica.
- Aprire il tappo del bocchettone di riempimento dell'olio (Fig. 7/H) e riempire l'olio fino al bordo superiore della finestrella livello olio (Fig. 7/I).
- Chiudere nuovamente il bocchettone di riempimento dell'olio.

### 7.6.2 Sostituire l'olio

Primo cambio d'olio dopo 500 ore di funzionamento, ulteriori cambi d'olio ogni 500-2.000 ore di funzionamento. A seconda della contaminazione del mezzo aspirato, abbreviare gli intervalli di cambio.

- Spegnere la macchina, assicurarla contro il riavvio e ventilarla alla pressione atmosferica. Lasciate raffreddare la macchina (fredda al tatto).
- Aprire la vite di sfiato (Fig. 7/H) e il punto di scarico dell'olio (Fig. 7/K) e scaricare completamente l'olio esausto.
- Chiudere punto di scarico dell'olio (Fig. 7/K) e riempire di olio nuovo il bocchettone di riempimento dell'olio (Fig. 7/H) fino a quando il livello dell'olio raggiunge il centro della finestrella livello olio (Fig. 7/I).  
**AVVISO!** Serrare saldamente il tappo a vite dello scarico dell'olio. Eventuali perdite causano una perdita di olio e possono danneggiare la macchina.
- Controllare il livello dell'olio attraverso le finestrelle di ispezione (Fig. 7/I).

e) Chiudere nuovamente il bocchettone di riempimento dell'olio.

## 7.7 Inserto del separatore olio

### AVVISO



#### Danni materiali a causa di manutenzione insufficiente!

I separatori olio fortemente contaminati portano a temperature eccessive della pompa e in casi estremi possono causare l'ignizione spontanea dell'olio lubrificante.

- Controllare regolarmente la contaminazione dei separatori olio.
- Sostituire i separatori olio al più tardi dopo 2.000 ore di funzionamento o se la resistenza del filtro supera i 700 mbar (vedi manometro → accessori).
- Non pulire l'inserto del separatore olio.
- Sostituire sempre l'inserto del separatore d'olio con uno nuovo.



L'inserto del separatore olio deve essere smaltito in base alle disposizioni sulla tutela dell'ambiente.




Fig. 8 Inserto del separatore olio



Si consiglia l'uso di un manometro (ZDM) per monitorare il grado di contaminazione degli elementi di eliminazione dell'olio. Ciò consente di controllare la resistenza del filtro durante una breve aspirazione atmosferica.

L'inserto del separatore olio può essere contaminato da particelle di sporco dopo un lungo periodo di funzionamento (consumo di corrente e aumento della temperatura della pompa). A seconda della contaminazione del mezzo aspirato, gli intervalli di sostituzione possono essere più brevi.

- a) Spegnerla la macchina, assicurarla contro il riavvio e ventilarla alla pressione atmosferica. Lasciare raffreddare la macchina.
- b) Allentare le viti (Fig. 8/s<sub>4</sub>) sul coperchio dell'alloggiamento dell'inserto del separatore olio (Fig. 8/T<sub>1</sub>) e rimuovere il coperchio dell'alloggiamento dell'inserto del separatore olio (Fig. 8/T<sub>1</sub>).
- c) Allentare le viti (Fig. 8/s<sub>3</sub>) dell'inserto del separatore olio (Fig. 8/L) e rimuovere l'inserto del separatore olio.
- d) Inserire un nuovo inserto del separatore olio (Fig. 8/L) e fissarlo con le viti (Fig. 8/s<sub>3</sub>). Stringere la vite a mano.

## Manutenzione e riparazioni

- e) Rimontare il coperchio dell'alloggiamento dell'inserto del separatore olio (Fig. 8/T<sub>1</sub>) e fissarlo con le viti (Fig. 8/s<sub>4</sub>).  
Coppia: 10 Nm

### 7.8 Motore e giunto

#### 7.8.1 Motore



La manutenzione del motore deve essere eseguita secondo il Manuale d'uso e istruzione e di manutenzione del costruttore. Contattare il nostro servizio di assistenza a tal fine.

#### 7.8.2 Giunto

##### AVVISO

##### Danno materiale dovuto a gommini del giunto difettosi!

I gommini del giunto difettosi possono causare una rottura dell'albero del rotore e un guasto della macchina.

- Verificare regolarmente se i gommini del giunto sono usurati.




Fig. 9 Giunto

##### AVVISO

##### Danni materiali a causa di un avviamento frequente e temperatura ambiente elevata!

A causa di un avviamento frequente e di temperatura ambiente elevata viene ridotta la durata dei gommini del giunto.

- Verificare regolarmente se i gommini del giunto sono usurati.

I gommini del giunto sono soggetti a usura e devono essere controllati regolarmente (almeno 1 x anno). I gommini del giunto usurati si notano attraverso un rumore di battito all'avvio della pompa..

- a) Spegnerla macchina, assicurarla contro il riavvio e ventilarla alla pressione atmosferica. Lasciare raffreddare la macchina.
- b) Serrare la vite ad anello del motore (Fig. 8/m) e fissare il paranco alla vite ad anello del motore. Se non sono disponibili golfari, appendere il motore con imbracature rotonde.
- c) Allentare le viti (Fig. 9/s<sub>5</sub>) della flangia motore (Fig. 9/n).
- d) Estrarre il motore (Fig. 9/m) con il semigiunto lato motore in modo assiale dall'alloggiamento della ventola (Fig. 9/v).
- e) Controllare che i gommini del giunto (Fig. 9/k) non siano danneggiati e usurati e, se necessario, sostituirli.  
A tal fine, rimuovere gli anelli di sicurezza (Fig. 9/l) e i gommini del giunto usurati (Fig. 9/k) dai perni di accoppiamento (Fig. 9/r) e far scorrere i nuovi gommini del giunto con gli anelli di sicurezza sui perni di accoppiamento. Lasciare gli anelli distanziatori (Fig. 9/p) sui perni di accoppiamento.
- f) Applicare il motore con la metà del giunto lato motore in senso assiale e fissarlo all'alloggiamento della ventola (Fig. 9/v) con le viti (Fig. 9/s<sub>5</sub>). Coppia: 50 Nm Prestare attenzione alla posizione del giunto, i perni di accoppiamento del giunto sul lato pompa devono trovarsi nei fori del giunto sul lato motore, altrimenti il motore non può essere montato.
- g) Rimuovere il sollevatore dal motore.

## 7.9 Riparazione / assistenza

Per le riparazioni contattare il produttore, le sue filiali o i suoi concessionari.  
Richiedere l'indirizzo dell'assistenza competente al produttore (vedi indirizzo produttore sul retro).

### **AVVERTENZA**

#### **Pericolo di lesioni a causa di materiali dannosi per la salute!**

Tramite la contaminazione dovuta all'utilizzo con materiali e mezzi di esercizio dannosi, c'è notevole pericolo di danni alla salute del personale di riparazione.

- A ogni macchina che viene inviata ad un centro di assistenza di Elmo Rietschle deve essere allegata una dichiarazione di nulla osta, completamente compilata e firmata.  
La dichiarazione di nulla osta è parte integrante della documentazione del fornitore.
- Pulire la macchina prima del reso, secondo le disposizioni.

Dopo una riparazione o prima della rimessa in funzione, eseguire le misure illustrate nel capitolo 5 „Posizionamento“ e capitolo 6 „Messa in funzione e spegnimento“ "Posizionamento" e "Messa in funzione", come durante la prima messa in funzione.

## 7.10 Pezzi di ricambio

### **AVVISO**

#### **Danni materiali a causa di pezzi di ricambio errati o difettosi!**

I pezzi di ricambio errati o difettosi possono causare malfunzionamenti o danni alla macchina.

- Usare esclusivamente parti di ricambio originali o ammesse dal produttore.
- L'uso di altri componenti può invalidare la garanzia e la responsabilità per le cause derivanti.

Una panoramica delle parti di ricambio è disponibile nella **lista delle parti di ricambio E150-3**.

Le parti soggette a usura e le guarnizioni sono indicate separatamente nell'elenco. Per ordinare parti di ricambio, contattare l'assistenza Elmo Rietschle (indirizzo sul retro).

Per una manutenzione semplice e veloce, offriamo diversi kit di servizio per le nostre pompe per vuoto. Questi includono tutte le parti di usura e le guarnizioni che sono necessarie per i rispettivi lavori di manutenzione.

I pacchetti di servizi e gli oli possono essere ordinati direttamente all'assistenza di Elmo Rietschle indicando i numeri di materiale.

## Manutenzione e riparazioni

Kit di servizio	Numero materiale	Descrizione
<b>Kit di manutenzione standard</b>	3136586000	Insero del separatore olio
<b>Set di parti soggette a usura</b>	1021150103	Contiene tutte le parti soggette a usura.
<b>Set guarnizioni</b>	1021150101	Contiene tutte le guarnizioni.

Tab. 2 Kit di servizio

Olio	Dimensione del contenitore	Numero materiale	Descrizione
<b>Multi-Lube 100</b> 500 - 2.000 h	Tanica, 20 l	7204866000	Olio standard su base minerale
	Tanica, 5 l	7202096000	
	Tanica, 1 l	7202126000	
<b>Super-Lube 100</b> 500 - 3.000 h	Tanica, 20 l	7204876000	Olio sintetico per prolungare gli intervalli di cambio dell'olio in caso di elevata sollecitazione termica dell'olio, ad es. temperatura ambiente o di aspirazione superiori a 30 °C, raffreddamento insufficiente, funzionamento a 60 Hz.
	Tanica, 5 l	7201466000	
	Tanica, 1 l	7201586000	
<b>Eco-Lube 100</b> 500 - 2.000 h	Tanica, 5 l	7201486000	Olio sintetico per l'industria alimentare e farmaceutica con approvazione H1

Tab. 3 Oli



## 8 Malfunzionamenti



### Pericolo di morte!

Se i malfunzionamenti non vengono osservati e/o non vengono eliminati in modo adeguato, possono verificarsi lesioni gravi o mortali.

- Non riavviare la pompa se si è fermata senza che la causa dell'arresto sia stata chiaramente identificata ed eliminata.

### 8.1 Tabella malfunzionamenti

Malfunzionamento	Causa	Eliminazione	Indicazione	
La macchina viene spenta mediante interruttore magnetotermico	Tensione di alimentazione/frequenza non conformi ai dati motore	Controllo da parte di un elettricista qualificato	Capitolo 5.5	
	Collegamento alla morsettiera del motore non corretto			
	Interruttore magnetotermico non impostato correttamente			
	Interruttore magnetotermico scatta troppo presto	Utilizzare un interruttore magnetotermico con ritardo in base al sovraccarico, che tenga conto della breve sovratensione all'avvio (esecuzione con interruttore di cortocircuito e sovraccarico in base a IEC 60947-4-1)		
	La pompa per vuoto o il suo olio è troppo freddo	Osservare temperatura ambiente e di aspirazione		Capitolo 2.4
	L'olio lubrificante ha una viscosità troppo elevata	La viscosità dell'olio deve corrispondere a ISO-VG 100 in base a DIN ISO 3448		Capitolo 7.6
	L'inserto del separatore olio è sporco.	Sostituzione dell'inserto del separatore olio		Capitolo 7.7
Capacità aspirazione insufficiente	La contropressione della linea di scarico dell'aria è troppo alta	Controllare tubo ossia conduttura	Capitolo 5.3	
	Linea aspirazione troppo lunga o troppo stretta	Controllare tubo ossia conduttura	Capitolo 5.3	
	Mancanza di tenuta lato aspirazione della pompa per vuoto o del sistema	Controllare tubature e raccordi a vite in relazione a tenuta e fissaggio	Capitolo 7.2	
	Filtro aspirazione sporco	Pulire/sostituire filtro aspirazione	Capitolo 7.5	

Tab. 4 Tabella guasti

## Malfunzionamenti

Malfunzionamento	Causa	Eliminazione	Indicazione
La pressione finale (vuoto max.) non viene raggiunta	Mancanza di tenuta lato aspirazione della pompa per vuoto o del sistema	Controllare tubature e raccordi a vite in relazione a tenuta e fissaggio	Capitolo 7.2
	Viscosità olio non corretta	La viscosità dell'olio deve corrispondere a ISO-VG 100 in base a DIN ISO 3448	Capitolo 7.6
La macchina si surriscalda	Temperatura ambiente o di aspirazione eccessiva	Osservare l'uso conforme	Capitolo 2.4
	Flusso aria raffreddamento impedito	Controllare le condizioni ambientali	Capitolo 5.1
		Pulire fessura aerazione	Capitolo 7.4
	L'olio lubrificante ha una viscosità troppo elevata	La viscosità dell'olio deve corrispondere a ISO-VG 100 in base a DIN ISO 3448	Capitolo 7.6
	L'inserto del separatore olio è sporco.	Sostituzione dell'inserto del separatore olio	Capitolo 7.7
La contropressione della linea di scarico dell'aria è troppo alta	Controllare tubo ossia condotta	Capitolo 5.3	
L'aria di scarico contiene nebbia d'olio visibile	L'inserto del separatore olio non è inserito correttamente	Controllare alloggiamento corretto	Capitolo 7.7
	Uso di olio non corretto	usare tipo corretto	Capitolo 7.6
	L'inserto del separatore olio è sporco.	Sostituzione dell'inserto del separatore olio	Capitolo 7.7
	Temperatura ambiente o di aspirazione eccessiva	Osservare l'uso conforme	Capitolo 2.4
	Flusso aria raffreddamento impedito	Controllare le condizioni ambientali	Capitolo 5.1
Pulire fessura aerazione		Capitolo 7.2	

Tab. 4 Tabella guasti

<b>Malfunzionamento</b>	<b>Causa</b>	<b>Eliminazione</b>	<b>Indicazione</b>
La macchina genera rumori anomali (Un rumore martellante delle lamelle durante l'avviamento a freddo è normale, se scompare entro due minuti con l'aumentare della temperatura).	I gommini dei giunti sono consumati	Sostituirli	Capitolo 7.8.2
	Il corpo della pompa è usurato (segni da vibrazione)	Riparazione da parte del produttore o di un'officina autorizzata	Elmo Rietschle Assistenza
	La valvola di regolazione del vuoto (se presente) vibra	Sostituire la valvola	Capitolo 7.10
	Lamelle danneggiate	Riparazione da parte del produttore o di un'officina autorizzata	Elmo Rietschle Assistenza
	La pompa per vuoto o il suo olio è troppo freddo	Osservare temperatura ambiente e di aspirazione	Capitolo 2.4
	L'olio lubrificante ha una viscosità troppo elevata	La viscosità dell'olio deve corrispondere a ISO-VG 100 in base a DIN ISO 3448	Capitolo 7.6
Acqua nell'olio lubrificante	La pompa aspira acqua	Installare il separatore d'acqua a monte della pompa	—
	La pompa aspira più vapore acqueo della sua tolleranza al vapore acqueo	Contattare il produttore per aumento zavorra gas	Elmo Rietschle Assistenza
	La pompa funziona solo per un breve periodo di tempo e quindi non raggiunge la sua normale temperatura di esercizio	Lasciare funzionare la pompa dopo l'aspirazione di vapore acqueo con lato aspirazione chiuso fino a che l'acqua sarà evaporata dall'olio	—

Tab. 4 Tabella guasti



In caso di malfunzionamenti non eliminabili rivolgersi all'assistenza di Elmo Rietschle.

### 9 Smontaggio e smaltimento

#### 9.1 Smontaggio



**AVVERTENZA**

#### **Pericolo di lesioni a causa di materiali dannosi per la salute!**

A causa della contaminazione dovuta all'utilizzo di materiali e mezzi di esercizio dannosi, esiste un notevole pericolo per la salute del personale.

- Pulire la macchina prima di smontarla, secondo le disposizioni.
- Indossare abbigliamento protettivo adeguato.

- a) Mettere fuori servizio la macchina seguendo il capitolo 6.3.
- b) Smontare la macchina.  
Smontare componenti e gruppi di grandi dimensioni.

#### 9.2 Smaltimento

**AVVISO**



#### **Danni all'ambiente!**

Lo smaltimento improprio di apparecchiature e materiali può causare danni all'ambiente.

- Smaltire tutti i mezzi di esercizio e tutti i liquidi necessari per il funzionamento e la manutenzione, ad es. acqua di raffreddamento e olio di raffreddamento, nel rispetto dell'ambiente.
- Separare i componenti in base ai materiali e, se possibile, riciclarli.

- a) Raccogliere gli oli e i grassi e smaltirli separatamente in conformità alle leggi in vigore.
- b) Non miscelare solventi, decalcaranti e residui di vernice.
- c) Smontare i componenti e smaltirli secondo le norme applicabili.
- d) Smaltire la macchina in base alle disposizioni nazionali e locali valide.
- e) I pezzi soggetti a usura (contrassegnati come tali nella distinta pezzi) sono rifiuti speciali e devono essere smaltiti in conformità alle norme nazionali e locali in materia di rifiuti.

## 10 Dati tecnici

V-VCA / V-VCE		25
Livello pressione sonora (max.) EN ISO 3744 Tolleranza $\pm 3$ dB(A)	50 Hz	62
	60 Hz	63
Peso *	kg	36
Lunghezza *	mm	461
Larghezza	mm	329
Altezza	mm	270
Collegamento vuoto		G $\frac{3}{4}$
Uscita aria di scarico		Rp $\frac{1}{2}$
Quantitativo riempimento olio	l	1,0

Tab. 5 Dati tecnici

\* La lunghezza e il peso, a seconda dell'esecuzione del motore, possono variare da quelli indicati.

Ulteriori dati tecnici possono essere desunti dalla scheda dati **D 150-3** → V-VCA 25 / V-VCE 25



Con riserva di modifiche tecniche!



[www.elmorietschle.com](http://www.elmorietschle.com)  
er.de@irco.com

---

**Gardner Denver**  
**Schopfheim GmbH**  
Johann-Sutter-Straße 6+8  
79650 Schopfheim · Germania  
Tel. +49 7622 392-0  
Fax +49 7622 392-300



Elmo Rietschle is a brand of Ingersoll Rand